




LEVISTICK INFOS

WIE FUNKTIONIERTS?

Die *Jojo-Schleife* gehört bis ans Ende des Mittelfingers deiner bevorzugten Hand gebunden. Keine Angst auch wenn sich der Stick anfänglich schwer anfühlt kannst du dir den Finger nicht abbinden. Um die Schleife vom Finger zu lösen sollte die Schnur nicht auf Spannung sein. Achte darauf das du genügend Platz zum Spielen hast, ca. 1 m rund um dich reichen um alle Tricks zeigen oder probieren zu können. Der Stick hat eine Ober.-und Unterseite. Ist die Unterseite oben, dreht sich der Stick von selbst um. Erst wenn der Stick wieder ruhig und stabilisiert ist kannst du zu spielen beginnen. *(Mit etwas Übung kannst du auch mit Schwung starten)*

Du weißt nicht, wie man eine Jojo-Schleife macht?

Hier ist ein Bild. →



„DON'T TOUCH THE STICK“ DIE WICHTIGSTE REGEL!

Der Stick schwingt nur gerade, wenn die Schnur genügend Spannung hat und er sich frei bewegen kann. Das heißt sobald er den Boden, einen Gegenstand, deinen Arm, ein Kleidungsstück oder eine andere Person berührt verliert er seinen Schwung und wackelt unkontrolliert herum. Sobald das passiert kannst du ihn nicht mehr stabilisieren und du musst von neuem beginnen.

UMGANG & LAGERUNG

Da der Stick komplett mit einem Schlauch überzogen und die Enden versiegelt sind ist er zu 99% vor Witterung und Wasserschäden geschützt. Du kannst den Stick in der feuchten Wiese liegen lassen und bei Regen ohne Probleme spielen allerdings solltest du ihn danach gut abtrocknen da der Faden durch ein kleines Loch läuft durch das Wasser eindringen kann.

(Auf keinen Fall sollte der Stick ins Wasser mitgenommen oder in Wasser getaucht werden.)

Den Stick bitte immer liegend oder an der Schnur hängend lagern da er sich sonst verformen könnte.

Ich hoffe du hast viel Freude mit deinem Neuem Levistick und kannst bald alle Menschen mit deinen Schwebetricks begeistern. Kreiere deinen Eigenen Stick, einfach das dafür vorgesehene Formular downloaden, ausfüllen und mir zurück mailen.

Good Luck and have Fun!

